



**Cambio tensione**  
Voltage change



**Connettore alimentazione monofase e trifase**  
Three-phase and single-phase feeding connector



**Morseletto di terra**  
Earth clamp

**Punticello servizio impulsivo o continuo**  
Impulsive or continuous service bond




Fine corsa Emergenza  
Emergency limit switch


Fine corsa Termico  
Thermal limit switch

Fine corsa Operativo  
Working limit switch



**Connettore motore**  
Motor connector






Cambio tensione

400V:


230V:

115V:

Monofase:



Trifase:



Connettore alimentazione monofase e trifase

Ponticello servizio impulsivo o continuo



GRIGIO

MARRONE

Fine corsa Emergenza

Fine corsa Termico

Fine corsa Operativo

ROSSO+BIANCO

ROSA

BLU+VERDE

GIALLO


AVANZAMENTO

ARRESTO

INVERSIONE

Connettore motore

Monofase:



Trifase:

