




COLLEGAMENTO TRIFASE



Ponticellare EM per escludere i sensori
(solo in caso di manutenzione)
Bridge EM to by-pass proximity switches
(for maintenance only)

PROGETTISTA: DESIGNER:	DISEGNATORE: DRAFTSMAN:	REVISIONI: DATE:	N° FID. DA: I NRE IN:	A TO	N° DISEGNO: DRAWING N.:
MODELLO: FUNCTION:	CLIENTE: CUSTOMER:				
FR-20T	Roberto				
ISSUE/DATE					
05 DIC. 2007					
Via G. Rossa, 4 ALBIZZATE - (VA) TEL. (039)0331-994469 FAX (039)0331-985772					
FOGLIO: SHEET:					
2 OF					
2					

